

— オートスポイラー インナーフレーム 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

- 【商品コード】： CHR32-FLAG …… スポイラー本体 FRP
CHR32-FLAF …… インナーフレーム FRP/アルミ
- 【付 属 品】： プラスティックグロメット …… 10 個
- 【ロングオートスポイラー用】： 6×20ボルト、M6ナット、ワッシャー、
スプリングワッシャー …… 4セット

《取付準備》

- ① 車体オートスポイラーソレノイドから、純正オートスポイラーをレインホースと共に外して下さい。
- ② オートスポイラーをインナーフレームに仮組して下さい。 上下の左右両端4箇所を付属のボルトナットで仮固定し、10箇所を付属のグロメットで固定して下さい。[図A-I]
※ 純正オートスポイラーを移植する場合は純正と同じ固定方法で装着して下さい。
- ③ オートスポイラー一式を車体に装着して下さい。
車体の水平面と製品と地面の兼ね合わせに注意し、角度を調整して下さい。
- ④ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑤ ④の要領で仮組みして、取り付け位置を確認後に、ボルト(ナット)を本締めしてください。

