

— フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR33-FL2G フロントリップ FRP
【付 属 品】： M6×20 ボルト 11本
 ワッシャー/スプリングワッシャー 各 11 個
 M6 クリップナット 9個
 M6ナット 2個
 4×16 タッピングビス 2本

《取付準備》

- ① 車両下側、純正のタッピングビスにて、本製品を仮組して下さい。[図A-I]
- ② 取り付け位置を確認しながら、バンパーと本製品を洗濯バサミ等で、数か所挟んでください。
- ③ フロントバンパー下面フランジ部に、製品を固定する為の下穴を開ける印を11箇所つけて下さい。[図A-II]
- ④ フロントバンパーのタイヤハウス側のフランジ部に、製品を固定する為の下穴を開ける印を左右各1箇所つけて下さい。
[図A-III]
- ⑤ 一度製品を外してから、③で付けた印点に7mm、④で付けた印点に3mmの穴を開けて下さい。
※ フロントバンパー下面フランジ部を開けるときは、なるべくフランジ中央に開けて下さい。[図A-III]
- ⑥ フロントバンパーの③で開けた穴の内、内側9箇所に付属のクリップナットを、ナットが上になるように取り付けて下さい。
- ⑦ 再び仮合わせをして、付属のボルト、ナットにてクリップナットとその両脇、計 11 箇所を仮締めして下さい。[図A-III]
- ⑧ 付属の4×16タッピングビスで、④で空けた穴に仮締めをして下さい。[図A-II]
- ⑨ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑩ ①⑦⑧の要領で仮組みして下さい。
- ⑪ 取り付け位置を確認しながら、ボルト(ナット)を本締めしてください。

