

CrazyHornet パルサー (N15)

— サイドステップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-SSGS …… 白ゲル、FRP

【付 属 品】： 4×16 タッピングビス …… 10本

5×20 タッピングビス …… 4本

《取付準備》

- ① 純正マッドガードを、車両フロントフェンダーより外して下さい。外した片側ビス3個の内、中央部は製品固定に使用致します。残りはインナーフェンダー固定の為元に戻して下さい。
- ② ドアを開けて、本製品を仮合わせして下さい。前タイヤハウスの下側の穴を①で外したビスを仮組して下さい。
※3.5ドア用及び4ドア用は製品形状が違いますので、ご確認お願い致します。
- ③ 前後タイヤハウス側のフランジ部と、サイドシル上部とサイドシル下側ブラケット部に、製品を固定する為の下穴を開ける印を合計6箇所つけて下さい。[図A-I / II / III]
- ④ 一度製品を外してから、③で付けた印点の[図A-III]を4mmで、他を3mmの穴を開けて下さい。
- ⑤ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ① 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ② ②の要領で仮組みして下さい。
- ③ 付属の5×20/4×16タッピングビスで、④で空けた穴に仮締めをして下さい。
- ④ 取り付け位置を確認しながら、ビスを本締めしてください。

