

CrazyHornet

マーチ (K12)前期用 ' 02/2~'05/7 年式

— フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】：CHK12-FL1G ……… 白ゲル、FRP

《取付準備》

- ① 純性フロントバンパーを外して、裏側より純正ラバースポイラーを外して下さい。
- ② ①で外した純正ラバーよりクリップナットを外してを、本製品に移植して下さい。
- ③ 本製品をフロントバンパーに仮組みして、フロントバンパーを装着して取り付け位置等を確認して下さい。
- ④ フロントバンパーを外し、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑤ ③の要領で仮組みして、取り付け位置等を確認して下さい下さい。
- ⑥ 一度フロントバンパーを外し、ボルト(ナット)を本締めしてください。
- ⑦ フロントバンパーを車体に戻して下さい

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR