

CrazyHornet スカイライン (R32/非GT-R)

純正オプションオートスポイラー専用

— ロングオートスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR32-FLAG …… スポイラー本体 FRP
CHR32-FLAF …… インナーフレーム FRP/アルミ
【付 属 品】： 6×20ボルト、M6ナット、ワッシャー、
スプリングワッシャー …… 4セット

※ ロングオートスポイラーとFRPフレームをセット装着の場合はインナーフレーム用の別紙へ。。。

《取付準備》

- ① 車体オートスポイラーソレノイドから、純正オートスポイラーをレインホースと共に外して下さい。
- ② 純正オートスポイラーとレインホースを分解して下さい。
- ③ ロングオートスポイラーを純正レインホースに仮組して下さい。 上下の左右両端4箇所を付属のボルトナットで仮固定し、その他10箇所を純正と同じ方法で固定して下さい。[図A-I]
- ④ オートスポイラー一式を車体に装着して下さい。
車体の水平面と製品と地面の兼ね合わせに注意し、角度を調整して下さい。
- ⑤ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑥ ④の要領で仮組みして、取り付け位置を確認後に、ボルト(ナット)を本締めしてください。

