

— フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR32-FLMG …… 白ゲル FRP

【付 属 品】： 6×20ボルト、M6ナット、ワッシャー、

スプリングワッシャー …… 8セット

4×16 タッピングビス …… 4本

※ 本製品は純正バンパーの下側に穴を開けて取り付けます。

位置出しがシビアな為、出来るだけバンパーを車体より外して作業することをお勧め致します。

《取付準備》

- ① 本製品を車両に仮合わせして、取り付け位置を確認しながら、フロントバンパーの下側のフランジ部に、製品を固定する為の穴を開ける印を8箇所付けて下さい。[図A-I]
- ② 一度製品を外してから、①で付けた印点に7mmの穴を開けて下さい。
- ③ ②で空けた穴に付属のボルトナットで製品を仮組して下さい。
バンパーを外している場合は車体に戻して下さい。
- ④ フロントバンパーのタイヤハウス側のフランジ部に、製品を固定する為の下穴を開ける印を左右各2箇所つけて下さい。[図A-II] ※車体の水平面と製品と地面の角度の兼ね合わせにご注意ください。
- ⑤ 一度製品を外してから、①で付けた印点に3mmの穴を開けて下さい。
- ⑥ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑦ ⑥の要領で仮組みして、取り付け位置を確認後に、タッピングビス、ボルト(ナット)を本締めしてください。

