

CrazyHornet スカイライン GT-R (BNR32)

— リアウイング・レイジングブロック 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR32-RBSG …………… 白ゲル FRP

【付 属 品】： 6×20ボルト、角ワッシャー、スプリングワッシャー、
50mmM6高ナット …………… 4セット

※ ニスモ純正小型トランクスポイラーは併用装着できません。

スポイラーを撤去する場合は取り付け穴が残りますのでご注意ください。

《取付準備》

- ① 純正リアウイングをトランクより外し、ゴムモール、テープ等を取り除いて下さい。
- ② 純正リアウイングに付属の『M6高ナット』を組み付けて下さい。【図A】
※ 2個の高ナットの六角形の角度を揃えて下さい。
- ③ まずFRPブロックを装着せずに高ナットのままでトランクに付属のボルト、ワッシャーで仮組して下さい。
※ 素組のままではトランクの穴位置(左右の間隔)が合いませんので、高ナットの角度を調整するか、トランクの穴を広げるかの対策をして下さい。【図B】
※ トランクの取り付け部位が変形する可能性がありますので、体重等をかけないようご注意ください。
- ④ ウイングをトランクより外し、FRPブロックをウイングに合わせ、マスキングテープ等で仮固定して下さい。
- ⑤ もう一度仮合わせをして製品との隙間の確認や、トランクの開閉によるフェンダーとの緩衝等を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑥ 純正ウイングの製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
本製品は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。
- ⑦ ④の要領で仮組みして、両面テープ剥離紙を剥がして、FRPブロックをウイングに合わせて下さい。
- ⑧ ⑤の要領で仮組みして、取り付け位置を確認後に、ボルトを本締めしてください。

