

CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

— プラグコードカバー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-PCCN …… 純正インタークーラー車用、カーボン
CHN14-PCCC …… 前置きインタークーラー車用、カーボン

- ※ 本製品は、ドライカーボン製ではありません。エンジンの極度の加熱で変色、変形、剥離等の可能性がないとは言い切れません。予めご了承下さい。
- ※ 社外のオイルフィルターキャップ装着の場合は干渉する恐れがあります。

《取付準備》

- ① ボンネットを開けて、純正インタークーラーを外して下さい。
- ② インタークーラー下の純正プラグコードカバーを外して下さい。
- ③ 本製品を②で外してビスを使用して仮組みして下さい。
- ④ 取り付け位置を確認して下さい。特にプラグコードの干渉等にもご注意下さい。
- ⑤ インタークーラーを仮装着して、本製品と干渉しないか確認し、インタークーラーを再度外します。

《取付手順》

- ⑥ 本製品の取り付けビスを本締めして下さい。
- ⑦ 純正インタークーラーを元に戻して、エンジン始動チェックをして下さい。