

# CrazyHornet パルサー3/5ドア (N15)

## — 軽量FRPリアゲート 取付説明書 —

※本製品は競技専用につき、公道ではご使用になれません。

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-BKDG …… 軽量FRP リアゲート

【付 属 品】： M6 フランジナット …………… 4個

※ 当製品にはリアスクリーンは付属しておりませんので、お客様にてご準備頂く必要があります。

※ 純正キャッチャーは装着可能ですが、トランクフック等で固定して頂くことをお勧め致します。

※ リアスクリーンを組み付ける時は、必ず本製品を車体に固定して行って下さい。

### 《取付準備》

- ① テールレンズ、キャッチャー等を移植する場合は純正ドアより外し、本製品に仮組して下さい。
- ② 車体より純正バックドアを外して、付属のナットで本製品を車体に仮合わせして下さい。
- ③ ガスダンパーは右側のみ装着の設定ですので、左側は車体より外して下さい。
- ④ 本製品を車両に仮合わせして、付属のボルトで車体と本製品を仮組して下さい。
- ⑤ リアゲートをゆっくり締めて、本製品と車体の位置関係を確認して下さい。
- ⑥ 必要に応じて、ワッシャー等で取り付け位置の高さの調節して下さい。
- ⑦ リアスクリーンの仮合わせをして頂き、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ⑧ ④、⑤の手順で装着して下さい。

### 《取扱注意》

※ リアゲートや、スクリーンの取り付け部位は、定期的に点検して下さい。

※ 特に窓を開けて走行する場合はスクリーンの補強や風抜き等の加工をお勧め致します。