

CrazyHornet

マーチ (K12)中、後期用 '05/8~'07/6 年式 / '07/7~'10/7 年式

— フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】：CHK12-FL2G …… 中期用 白ゲル、FRP
CHK12-FL3G …… 後期用 白ゲル、FRP

【付 属 品】：6×20ボルト、M6ナット
ワッシャー、スプリングワッシャー …… 11 セット

※ 中期用と後期用では、左右両端の穴位置が違う為、品番を別にしてあります。
必ず仮装着をして確認をしてから塗装をして頂けますよう宜しくお願い致します。

《取付準備》

- ① 純性フロントバンパー車体より外して、純正ラバースポイラーを外して下さい。
- ② 本製品を付属のボルト、ナットにてフロントバンパーに仮組みして、フロントバンパーを装着して取り付け位置等を確認して下さい。
- ③ フロントバンパーを外し、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ④ ②の要領で仮組みして、フロントバンパーを車体に戻して取り付け位置等を確認して下さい下さい。
- ⑤ インナーフェンダー共締め、ボルト(ナット)を本締めしてください。