

CrazyHornet

マーチ (K11) '97/5~'02/1 年式

— フロントグリル 左右セット 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】：CHK11-FG2G …… 白ゲル、FRP
CHK11-FG2C … クリアゲル、カーボン

【付 属 品】：5×20 ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー …… 6セット
アルミメッシュ …………… 2枚

《取付準備》

- ① ボンネット裏側から純正フロントグリルを、左右それぞれ外して下さい。
外したナット6個は本製品取り付けには使用致しません。
- ② 本製品を車両に仮合わせして穴位置を確認して、付属の M5×20、スプリングワッシャー、ワッシャー仮組して下さい。(ネットが突起している場合があり、ボディに傷が着く恐れがあります。十分にご注意ください。)
- ③ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ④ ②の要領で仮組みして、取り付け位置を確認しながら、ボルトを本締めしてください。

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR