

CrazyHornet パルサーVZ-R (JN15)

— フロントバンパースポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-FBSG …… 白ゲル FRP

【付 属 品】： ブラケット大 …………… 2個

 ブラケット小 …………… 2個

 M6×20 ボルト …………… 4本

 M6 ワッシャー/スプリングワッシャー … 各4枚

※ 他グレードへの装着対応はしていません。インナーフェンダー等の加工が必要となる可能性がございます。

※ 当製品の装着には、パワステオイルクーラーの移設もしくは加工が必要となります。当書では推奨の加工法を掲載しております。ご参考下さい。(＃1～3)

《取付準備》

- ① コーナーレンズ、フロントグリルを外し、純正フロントバンパーを車両下側より外して下さい。
- #1 パワステオイルクーラーの助手席側のブラケットを撤去して下さい。【図A-I】
- #2 運転席側のブラケットを車体中央にスライドして下さい。【図A-I】
- #3 ブラケットを45度くらいで曲げて、中央ステーに共締めして下さい。【図A-II、III】
- ② フォグランプ装着の場合は、純正バンパーから外し、クリップナットを本製品に移植して下さい。【図B-I】
- ③ フォグランプの装着確認をした後、本製品を車体に装着して下さい。
- ④ 純正ブレーキダクトを製品のダクトに合わせて固定して下さい。
- ⑤ 付属の2種類のブラケット、ボルトナットにて車体と製品を固定して下さい。【図B-II、III】
- ⑥ コーナーレンズ、フロントグリルの装着確認をしてから、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑦ ②～⑥の要領で本製品を車体に仮組みして下さい。
- ⑧ 取り付け位置を確認しながら、ボルト(ナット)を本締めしてください。
- ⑨ ナンバープレートを装着して、ウインカーの点灯確認、フォグランプの光軸調整をして下さい。

