

CrazyHornet

パルサー GTI-R (RNN14)

— ボンネット デュアルアウトレット 左右セット 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-BDAG …………… 白ゲル FRP
CHN14-BDAC …… クリアゲル カーボン

【付 属 品】： アルミメッシュ …………… 2枚
3×10 タッピングビス …………… 6本

《取付準備》

- ① ボンネット裏側から純正ルーバーダクトを、左右それぞれ外して下さい。
- ② 純正ルーバーダクトに付いている埋込ボルトを6個外して、本製品に装着して下さい。
少しキツイ場合は叩き込んで下さい。外したナットの内、2個は本製品取り付けには使用致しません。
- ③ 本製品を車両に仮合わせして穴位置を確認して、外したナット6個にて仮組して下さい。
- ④ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑤ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑥ ③の要領で仮組みして下さい。(純正雨除を装着する場合は、同時に組んで下さい。)
- ⑦ 取り付け位置を確認しながら両面テープ剥離紙を抜いて圧着して、ボルトを本締めしてください。