

CrazyHornet パルサー (#N15)3ドア/5ドア

— リア・アンダースポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-RUSG …… 白ゲル、FRP

【付 属 品】： 4×16 タッピングビス …… 6本

《取付準備》

- ① 純正マッドガードを、車両リアバンパーより外して下さい。
(外したビス等は使用致しませんので大切に保管下さい)
- ② リアバンパーキャラクターラインに沿わせて、本製品を仮合わせして下さい。
- ③ リアバンパーのタイヤハウス側のフランジ部と、バンパー後側のマフラー脇、及びその反対側に、製品を固定する為の下穴を開ける印を合計6箇所つけて下さい。【図A-I / II】
- ④ 一度製品を外してから、③で付けた印点に3mmの穴を開けて下さい。
- ⑤ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑥ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
特に中央キャラクターライン上部は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。【図A-III】
- ⑦ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑧ ②の要領で仮組みして下さい。
- ⑨ 付属の4×16タッピングビスで、④で空けた穴に仮締めをして下さい。
- ⑩ 取り付け位置を確認しながら両面テープ剥離紙を抜いて圧着して、ビスを本締めしてください。

