

CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

— リアバンパー ハーフスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-RBHG …… 白ゲル FRP

【付 属 品】： 4×16 タッピングビス …… 7本

《取付準備》

- ① リアバンパーより、純正マッドガードを外して下さい。この時に外したビスは使用致しません。
- ② 本製品を車両リアバンパーのモール下に添わせるようにして、被せるように仮合わせして下さい。
(少し窮屈な場合がございますので、ボディが傷つかぬように十分にご注意下さい。)
※ マフラーの形状によっては製品と干渉する場合がございます。
マフラー取り付け部の調整や、製品加工などによって対策して頂く必要があります。
- ③ リアバンパーのタイヤハウス側のフランジ部、左右各2箇所[図-I]と後部下側の3箇所[図-II]、製品を固定する為の下穴を開ける印を合計7箇所つけて下さい。
- ④ 一度製品を外してから、①で付けた印点に3mmの穴を開けて下さい。
- ⑤ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい

《取付手順》

- ① ②の要領で仮組みして下さい。
- ② 取り付け位置を確認しながら、タッピングビスを本締めしてください。

